

グラウンドシート



ヘリノックス製チェアの脚に装着するシートです。砂地やぬかるみでチェアが沈み込みにくくなります。

●対応:チェアツー、チェアワンL
チェアゼロハイバック
チェアワンハイバック(re)

使用方法

- ①シートのループを持ちながら、チェアの脚の先端を本製品のコーナーポケットに奥まで差し込みます。
- ②本製品中央のテープをチェアのフレームに通し、バックルで留めます。

※素材の特性上、冬などの乾燥した環境ではシートが縮んでチェアに取り付けられない場合があります。30分～1時間程度シートを袋に入れて水に浸すことで、生地が伸びて取り付けやすくなります。

※イラストは装着例です。※チェア本体は付属しません。