交換用靴ひものサイズ対応表	各モデルに対応する靴ひものサイズは、こちらを参考にお選びください												
フットウェア(品番)	対応するシューレース ※○が対応							フットウェアのサイズ (cm)					
	フラット (#1129111)	フラットロング (#1129112)		ラウンドロング (#1129114)	オーバル (#1129391)	4mmフラット (#1129561)	22.0 22.5	23.0 23.5 24.0	24.5 25.0 25.5	26.0 26.5 27.0 27	.5 28.0 28.5 29.0	30.0 31.0	
アルパインクルーザー 3000(#1129478) ワイド(#1129572)		0		0					180		210	-	
アルパインクルーザー 2800(#1129514) ワイド(#1129573)		0		0					180		210		
アルパインクルーザー 2500 Men's(#1129515)、Women's(#1129516) ワイドMen's(1129533)								•	160		180		
アルパインクルーザー 2300 Men's(#1129517)、Women's(#1129518) ワイドMen's(1129535)	0						15	50		160	160		
アルパインクルーザー 2000 Men's(#1129463)、Women's(#1129464) ワイドMen's(1129537)							15	50		160	160		
アルパインクルーザー800 Men's (#1129628) 、Women's (#1129629) ワイドMen's (#1129630) 、ワイドWomen's (1129631)	0		0					140		150	160		
タイオガブーツ ナロー Women's (#1129387)							14	łO	150		-		
マウンテンクルーザー600、 Men's (#1129635)、Women's (#1129636) ワイドMen's (#1129637)、ワイドWomen's (1129638) レザーMen's (#1129639)、レザーWomen's (1129640) レザーワイドMen's (#1129641)					0			120	130		140	-	
マウンテンクルーザー400 Men's(#1129642)、Women's(#1129643) ワイド Men's(#1129644)								120	130		140	-	
マウンテンクルーザー200 Men's (#1129648) 、 Women's (#1129649)	0		0		0	0		120	130		140	-	
トレールウォーカー Men's (#1129650) 、 Women's (#1129651) ワイド Men's (#1129652) 、ワイド Women's (#1129653)							10	00 110			120		
クラッグホッパーレザー Men's(#1129580)、Women's(#1129581)					0	0		100			110	-	
クラッグホッパー Men's(#1129452)					0	0		•	110		120	-	
トレールランダー Men's (#1129521) 、 Women's (#1129522)					0	0		110		120		-	
トレールフライヤー Men's (#1129497)、Women's (#1129498)					0	0		110		120		-	
ウッドランドウォーカー Men's (#1129553) 、Women's (#1129554)					0	0		•	100		110	-	
ネージュウォーカー Men's(#1129519)、Women's(#1129520)					0	0		110		120		-	
フロストウォーカー Men's (#1129525)					0	0		•	110		120	-	
クロスバイカー(#1130543)					0	0	-	100	- 110	- 1	- 110	-	
トレールライダー(#1130429)					0	0		100		110		-	
ウェイディングシューズ(#1126190)	0							140		1!	50	-	